

## DEUTSCH

### Anleitung




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5

Power Derating Curve for PSU in Vertical Mounting




Figure 6

## DEUTSCH

### Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)			
Nenneingangsspannung und Frequenz			3 x 400-500Vac / 50-60Hz oder 500Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich			320-600Vac (DC-Eingangsspannungsbereich 450-800Vdc)
Frequenzbereich			47-63Hz
Nennstrom			< 1,70A bei 3 x 400vac < 2,40A bei 500Vdc
Einschaltstrombegrenzung (+25°C)			< 60A bei 3 x 400vac & 3 x 500vac
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast			> 20ms bei 3 x 400vac & 3 x 500vac
Einschaltzeit			< 1,5 sec.
Interne Sicherung			T 4A / 500V
Ableiterstrom			< 3,5mA bei 600vac
Ausgangskennwerte (DC)			
Nennausgangsspannung UN / Toleranz			24Vdc ± 2%
Einstellbereich der Ausgangsspannung			24-28Vdc (max. Leistung ≤ 960W)
Nennstrom			40A
Derating (Leistungsherabsetzung)			> 50°C (2,5% / °C) Vertikal
Anlaufwerte bei Kapazitiven Lasten			Max. 10.000µF
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast			94,0W
Wirkungsgrad (bei 400vac & 500vac und Nennwerten)			> 92,0% bei 3 x 400vac & 3 x 500vac
Restwelligkeit / Schaltspitzen (20MHz) (bei Nennwerten)			< 80mVpp / < 240mVpp
Parallelschaltbarkeit			mit ORing Diode
Allgemeine Kennwerte			
Gehäusetyp	Aluminium		
Statusanzeige	Grüne LED „DC OK“		
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 300.000 Std., entsprechend Telcordia		
Abmessungen (H x B x T)	121mm x 255mm x 117,3mm		
Gewicht	2,60kg		
Art der Anchlussklemme	Schraubanschluss		
Abisolierlänge	7mm		
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25°C bis +65°C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 6)		
Lagertemperaturbereich	-25°C bis +85°C		
Luftfeuchte bei +25°C, keine Belüftung	< 95% relative Luftfeuchte		
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500Hz, Beschl. 30m/S², 0,35mm Einzelpulsplitude (3G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6		
Stoßfestigkeit (in alle Richtungen)	30G (300m/S²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27		
Verschmutzungsgrad	2		
Höhe (Betrieb)	2000 Meter für die industrielle Anwendung 2500 Meter für ITE-Anwendung		
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721		
Sicherheit und Schutzeinrichtungen			
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARISTOR		
Strombegrenzung bei Kurzschluss	$I_{\text{Kurzschluss}} = 150\% \text{ der max. Ausgangsleistung}$		
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja		
Isolationsspannung Eingang / Ausgang	4,0kVac		
Eingang / Schutzleiter Ausgang / Schutzleiter	2,0kVac 1,5kVac		
Schutzart	IP20		
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss		

\*Sicherstellen dass alle Ausgangsklemmen angeschlossen sind.

Um sichere und stoßfeste Anschlüsse gewährleisten zu können, sollte die Abisolierlänge 7mm betragen (siehe Abb. 4 (1)). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kabel vollständig in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 4 (2).

Gemäß EN60950 / UL60950 und EN62368 / UL62368 sind für flexible Kabel Aderdhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für Betriebstemperaturen von mindestens 60°C, 60°C / 75°C für die USA und mindestens 75°C für Umgebungstemperaturen unter 60°C und mindestens 90°C für Umgebungstemperaturen über 60°C für Kanada ausgelegt sind, um die UL-Anforderungen erfüllen zu können.

**5.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 5)**  
Verwenden Sie die Eingangsklemmen L1, L2, L3 und PE (Schutzleiter), um den 3-phasigen 400-500Vac-Anschluss herzustellen. Abb. 5 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen (Zur Optimierung des EMV-Verhaltens empfehlen wir die Verwendung eines vierdrigen Eingangskabels).

Im Fall eines Phasenausfalls ist ein uneingeschränkter Betrieb des Gerätes bei Nennleistung noch möglich.

Das Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare Sicherung am L1, L2 und L3-Pin. Es wurde getestet und zugelassen mit handelsüblichen Sicherungen von 20 A (UL) und 16 A (IEC) ohne weitere Schutzeinrichtungen. Ein externer Schutz ist nur dann notwendig, wenn der Nennstrom größer als 20 A ist. Falls ein externer Schutz zur Anwendung kommt, sollte mindestens eine Sicherung des Typs 10 A-B oder 6 A-C verwendet werden.

**Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät im Falle eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zurück.**

**5.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))**  
Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24Vdc-Anschluss herzustellen. Am Ausgang stehen 24Vdc zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 24 und 28Vdc eingestellt werden. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs an (Abb. 1 (4)). Das Gerät verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz, der auf 35Vdc begrenzt ist.

**5.3. Ausgangskennlinie**  
Das Gerät funktioniert normal, solange die Netz- und Lastbedingungen im Betriebsbereich des Geräts liegen. Im Fall eines Kurzschlusses oder einer Überlast fallen Ausgangsspannung und -strom ab bei  $I_{\text{Überlast}} \text{ bzw. } I_{\text{Kurzschluss}} > I_{\text{Überschreitung}} (150\%)$ . Die Sekundärspannung wird dabei so lange abgesenkt, bis der sekundärseitige Kurzschluss oder die Überlast beendet sind.

**5.4. Temperaturverhalten (Abb. 6)**  
Beträgt die Umgebungstemperatur über +50°C (Vertikal), muss die Ausgangsleistung entsprechend dem Temperaturanstieg um 2,5% pro Celsius reduziert werden. Wird die Ausgangsleistung bei einer Umgebungstemperatur von > 50°C nicht herabgesetzt, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

## DEUTSCH

### Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)			
Nenneingangsspannung und Frequenz			3 x 400-500Vac / 50-60Hz oder 500Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich			320-600Vac (DC-Eingangsspannungsbereich 450-800Vdc)
Frequenzbereich			47-63Hz
Nennstrom			< 1,70A bei 3 x 400vac < 2,40A bei 500Vdc
Einschaltstrombegrenzung (+25°C)			< 60A bei 3 x 400vac & 3 x 500vac
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast			> 20ms bei 3 x 400vac & 3 x 500vac
Einschaltzeit			< 1,5 sec.
Interne Sicherung			T 4A / 500V
Ableiterstrom			< 3,5mA bei 600vac
Ausgangskennwerte (DC)			
Nennausgangsspannung UN / Toleranz			24Vdc ± 2%
Einstellbereich der Ausgangsspannung			24-28Vdc (max. Leistung ≤ 960W)
Nennstrom	40A		
Derating (Leistungsherabsetzung)	> 50°C (2,5% / °C) Vertikal		
Anlaufwerte bei Kapazitiven Lasten	Max. 10.000µF		
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	94,0W		
Wirkungsgrad (bei 400vac & 500vac und Nennwerten)	> 92,0% bei 3 x 400vac & 3 x 500vac		
Restwelligkeit / Schaltspitzen (20MHz) (bei Nennwerten)	< 80mVpp / < 240mVpp		
Parallelschaltbarkeit	mit ORing Diode		
Allgemeine Kennwerte			
Gehäusetyp	Aluminium		
Statusanzeige	Grüne LED „DC OK“		
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 300.000 Std., entsprechend Telcordia		
Abmessungen (H x B x T)	121mm x 255mm x 117,3mm		
Gewicht	2,60kg		
Art der Anchlussklemme	Schraubanschluss		
Abisolierlänge	7mm		
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25°C bis +65°C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 6)		
Lagertemperaturbereich	-25°C bis +85°C		
Luftfeuchte bei +25°C, keine Belüftung	< 95% relative Luftfeuchte		
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500Hz, Beschl. 30m/S², 0,35mm Einzelpulsplitude (3G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6		
Stoßfestigkeit (in alle Richtungen)	30G (300m/S²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27		
Verschmutzungsgrad	2		
Höhe (Betrieb)	2000 Meter für die industrielle Anwendung		

## Instruction d'installation

- 1. Consignes de sécurité**
- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil.
  - Danger d'explosion!
  - Afin d'assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une distance de 200mm au-dessus et au-dessous de l'appareil et une distance latérale de 5mm par rapport aux autres appareils.
  - Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
  - Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
  - N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
  - Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
  - Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempte de contaminants conducteurs.

**ATTENTION:**

« Pour utilisation en environnement contrôlée ».

Pour DRP024V960W3BA (En attente):

- Dans installation finale, le bloc d'alimentation doit être installé dans un boîtier ou armoire électrique avec l'indice de protection IP54 au minimum. Le boîtier ou l'armoire électrique doivent être conformes à la norme EN60079-0 ou EN60079-15.
- Avertissement: Risque d'explosion - La substitution de composants risque d'annuler l'aptitude pour Classe I, Division 2.
- Avertissement: Risque d'explosion - Ne pas déconnecter cet appareil ou ajuster le potentiomètre avant de l'avoir mis hors tension ou d'avoir déterminé que la zone est classée comme non dangereuse.

**2. Description de l'appareil (Fig. 1)**

- (1) Connecteur bornier d'entrée
- (2) Connecteur bornier de sortie
- (3) Potentiomètre de réglage de tension continue (CC)
- (4) LED de contrôle d'alimentation CC (verte)
- (5) Rail de montage universel

**3. Montage (Fig. 2)**

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35mm selon l' EN60715.

L'appareil doit être monté avec les borniers d'entrée vers le bas.

L'appareil est livré prêt à installer.

Encluez le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2.

- Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN.
- Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
- Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
- Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

**4. Démontage (Fig. 3)**

Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

**5. Raccordements**

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser le câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Tableau 1

Référer à la Fig. 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm <sup>2</sup> )	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0.82-8.4	18-8	9.333	8.1
(2)	3.3-5.3	12-10*	9.333	8.1

\*S'assurer que toutes les bornes de sortie sont raccordées.

Le câble doit être dénudé sur 7mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 4 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 4 (2).

Les normes EN60950 / UL60950 et EN62368 / UL62368 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples. Les normes UL stipulent d'utiliser des conducteurs cuivre prévus pour une température de service d'au moins:


1. 60°C, 60°C / 75°C pour les Etats-Unis
2. au moins 75°C pour une température ambiante de moins de 60°C et d'au moins 90°C pour une température ambiante dépassant 60°C pour le Canada.

**5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 5)**

Utilisez les bornes L1, L2, L3 et PE (voir Fig. 5) pour raccorder en 3 x 400-500Vac. Le raccordement aux divers types de résine est représenté à la Fig. 5 (Il est recommandé d'utiliser un câble d'entrée à 4 fils en vue de l'amélioration des interférences électromagnétiques).

En cas de défaillance de phase, l'appareil peut fonctionner en régime non dégradé à capacité nominale.

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur les PIN L1, L2 et L3, qui ont été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigée si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'ampacités mentionnées. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 10 A « B » ou 6 A « C ».



**5.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))**

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24Vcc.

La sortie délivre un courant de 24Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35Vcc.

**5.3. Courbe caractéristique de sortie**

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions nominales de l'alimentation. En cas de court-circuit ou de surcharge, la tension et l'intensité de sortie chutent ( $I_{out}$  ou  $I_{sc}$  >  $I_{de\_cote}$  (150%)). La tension secondaire diminue puis rebondit jusqu'à l'élimination du court circuit ou de la surcharge côté secondaire.

**5.4. Comportement thermique (Fig. 6)**

Si la température ambiante dépasse 50°C (Verticale), la capacité de sortie doit être réduite de 2,5% par degré Celsius d'accroissement de la température. Si la capacité de sortie n'est pas réduite lorsque  $T_{amb} > 50^\circ\text{C}$ , l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsqu la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

## Données techniques

Entrée (CA)	
Tension nominale et fréquence	3 x 400-500Vac / 50-60Hz ou 500Vdc (uniquement pour ITE)
Plage de tension	320-600Vac (plage d'entrée CC 450-800V)
Plage de Fréquence	47-63Hz
Courant nominal	< 1.70A à 3 x 400Vca < 2.40A à 500Vcc
Limitation du courant démarrage (+25°C)	< 60A à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Temps de maintien	> 20ms à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Délai de mise sous tension	< 1.5 sec.
Fusible interne	T 4A / 500V
Courant de fuite	< 3.5mA @ 600Vac
Sortie (CC)	
Tension nominale U <sub>n</sub> / tolérance	24Vcc ± 2%
Plage de réglage de tension	24-28Vcc (puissance max. ≤ 960W)
Courant nominal	40A
Derating	> 50°C (2,5% / °C) Verticale
Démarrage sous charge capacitive	Max. 10.000μF
Consommation max. à vide / charge nominale	94,0W
Rendement (à 400Vca & 500Vac et valeurs nominales)	> 92.0% à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Ondulation résiduelle / comm. crête (20MHz) (aux valeurs nominales)	< 80mVpp / < 240mVpp
Montage en parallèle	Avec Diode ORing
Caractéristiques générales	
Balise	Aluminium
Signalisation	LED verte «DC OK»
MTBF	> 300.000 heures suivant Telcordia
Dimensions (H x l x L)	121mm x 255mm x 117.3mm
Poids	2.60kg
Type de connexion	Bornes à vis
Longueur à dénuder	7mm
Température de travail (température d'environnement)	-25°C à +65°C (Déclassement de puissance selon Fig. 6)
Température de stockage	-25°C à +85°C
Humidité à 25°C, sans condensation	< 95% HR
Vibrations (hors fonction)	10 à 500Hz, 0.35mm acc, 30m/S <sup>2</sup> une amplitude (3G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon IEC60068-2-6
Résistance au choc (omnidirectionnelle)	30G (300m/S <sup>2</sup> ) selon IEC60068-2-27
Degré de pollution	2
Altitude (en fonctionnement)	2000 mètres pour applications industrielles 2500 mètres pour applications ITE
Classe d'atmosphère	3K3 selon EN60721
Sécurité	
Protection contre les surtensions transitoires	VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit	$I_{sc\_lim} = 150\% \text{ de la puissance de sortie max.}$
Protection contre les surtensions internes	Oui
Tension d'isolation entrée / sortie	4.0KVca 2.0KVca 1.5KVca
Degré de protection	IP20
Classe de protection	Classe I avec raccordement PE

Referer à la Fig. 1:	多股 / 实心电线	粗细
(1)	截面面积 (mm <sup>2</sup> )	电线规格 (AWG)
(1)	0.82-8.4	18-8
(2)	3.3-5.3	12-10*

\*确保所有的输出端子已接上。

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 7mm，推荐如图 Fig. 4 (1))。请确保电线依据 Fig. 4 (2) 插入连接端子。

为了遵循 EN60950 / UL60950 与 EN62368 / UL62368, 使用多股型电时需使用金属箍。使用能够适应以下操作温度的铜制电线：

- 在美国 60°C, 60°C / 75°C。
- 加拿大：环境温度低于 60°C 使用 75°C 的电线规格；环境温度超过 60°C 使用 90°C 的电线规格。

**5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 5)**

使用 bornes L1, L2, L3 et PE (voir Fig. 5) pour raccorder en 3 x 400-500Vac.

Le raccordement aux divers types de résine est représenté à la Fig. 5 (Il est recommandé d'utiliser un câble d'entrée à 4 fils en vue de l'amélioration des interférences électromagnétiques).

En cas de défaillance de phase, l'appareil peut fonctionner en régime non dégradé à capacité nominale.

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur les PIN L1, L2 et L3, qui ont été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigée si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'ampacités mentionnées. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 10 A « B » ou 6 A « C ».

**5.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))**

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24Vcc.

La sortie délivre un courant de 24Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35Vcc.

**5.3. Courbe caractéristique de sortie**

L'appareil fonctionne normalement dans les conditions nominales de l'alimentation. En cas de court-circuit ou de surcharge, la tension et l'intensité de sortie chutent ( $I_{out}$  ou  $I_{sc}$  >  $I_{de\_cote}$  (150%)). La tension secondaire diminue puis rebondit jusqu'à l'élimination du court circuit ou de la surcharge côté secondaire.

**5.4. Comportement thermique (Fig. 6)**

Si la température ambiante dépasse 50°C (Verticale), la capacité de sortie doit être réduite de 2,5% par degré Celsius d'accroissement de la température. Si la capacité de sortie n'est pas réduite lorsque  $T_{amb} > 50^\circ\text{C}$ , l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsqu la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

## 安装注意事项

**1. 安全指南**

- 注意！务必在安装或拔除设备之前关掉主电源开关。
- 为了确保拥有足够冷却对流，设备上下需保留 200mm 以上空间，设备之间需保留 5mm 或更大的距离。
- 当设备在不同的环境温度和负载工作时，外壳温度可能较高小心烫伤。
- 务必在安装电线与连接端子之前关掉主电源开关。
- 请确保无任何外来异物掉入机壳内。
- 拔除电源后，设备可维持危险电压至少 5 分钟。
- 产品是内置的设计，必须安装在没有导电异物污染的柜子或室内(不会结露的环境)。

**2. 注意:** “只适合在受管制的环境中使用”。

仅适用于 DRP024V960W3BA 的型号 (Pending):

- 电源必须安装在符合 IP54 标准的