

DEUTSCH

Einbauanleitung




Figure 1




Figure 2




Figure 3

	Overload LED	DC OK LED	DC OK Contact
Normal mode	OFF	ON	Closed
During Power Boost	OFF	ON	Closed
Overload ($V_{out} < 90\%$)	ON	OFF	Open
Output short circuit	Flashing	OFF	Open
Temperature shut down	Flashing	Flashing	Open
No input power	OFF	OFF	Open

Figure 4




Figure 5




Figure 6

Power Derating Curve for PSU




Figure 7

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)	
Nenneingangsspannung und Frequenz	100-240Vac / 50-60Hz; oder 110-300Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich	85-276Vac (DC-Eingangsspannungsbereich 88-375Vdc)
Frequenzbereich	47-63Hz
Nennstrom	< 1,00A bei 100Vac, < 0,60A bei 230Vac < 0,80A bei 110Vdc, < 0,29A bei 300Vdc
Einschaltstrombegrenzung (+25°C, Kaltstart)	5A typ. bei 120Vac, 10A typ. bei 230Vac
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast	41ms typ. bei 120Vac, 70ms typ. bei 230Vac
Einschaltzeit	< 370ms bei 120Vac, < 330ms bei 230Vac
Interne Sicherung	T 3.15A - LITTELFUSE (Type 477) UL E62636: Rated 300Vac and 400Vdc Europe: Rated 500Vac and 400Vdc - CONQUER (Type UDE/UDE-A) UL E62636: Rated 500Vac and 500Vdc Europe: Rated 500Vac and 500Vdc

Ausgangskennwerte (DC)	
Nennausgangsspannung U_n	24Vdc
Werkseinstellung	24.05-24.15Vdc
Einstellbereich der Ausgangsspannung	24-28Vdc
Ausgangstrom	3,4A ($V_{out} = 24Vdc$) 3A ($V_{out} = 28Vdc$) 5A (für 5s, $V_{out} = 24Vdc$) 4,5A (für 5s, $V_{out} = 28Vdc$)
Derating (Leistungsherabsetzung)	> 60°C (2,5% / °C) Vertikal > 50°C (2,5% / °C) Horizontal

Anlaufen bei Kapazitiven Lasten	8.000μF typ.
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	1,5W / 9,1W
Wirkungsgrad bei 100% Last	90,1% typ. bei 120Vac, 90,0% typ. bei 230Vac
PARD (20 MHz) bei 100% Last	< 50mVpp

Allgemeine Kennwerte	
Gehäusesystem	Aluminium
LED-Signale	Grüne LED „DC OK“ Rot LED „Overload“
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfallen)	> 2.000.000 Std., entsprechend Telcordia SR-332 (IP: 100Vac, O/P: 24V, 3,4A, Ta: 25°C)
Abmessungen (H x B x T)	124mm x 32mm x 102mm
Gewicht	0,49kg
Art der Anschlussklemme	Schraubanschluss
Abisolierlänge	5mm
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25°C bis +70°C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 7)
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +85°C
Luftfeuchte bei +25°C, keine Belastung	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500Hz, Beschle. 30m/S², 0,25mm Einzelamplitude (3G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6
Stoßfestigkeit (außer Betrieb, in alle Richtungen)	30G (300m/S²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27
Verschmutzungsgrad	2
Hohe (Betrieb)	5000 Meter 2500 Meter für IEC/EN61558
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721
Sicherheit und Schutzeinrichtungen	
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARISTOR
Strombegrenzung bei Kurzschluss	$I_{short} = 150\% \text{ der max. Ausgangsleistung (Hiccup-Modus)}$
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja
Isolationsspannung	
Eingang / Ausgang	4,58kVac
Eingang / Schutzleiter	2,50kVac
Ausgang / DC-OK	4,54kVac
Ausgang / Schutzleiter	1,50kVac
DC-OK / Schutzleiter	0,50kVac
DC-OK / PE	1,50kVac
Schutzzert	IP20
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss

*Empfohlene Beschaltung der DC OK und Ausgangs-Pins.

Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät im Falle eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zurück.

DEUTSCH

Technische Daten

ENGLISH

Installation notes

1. Safety instructions

- An easily accessible disconnecting device shall be provided to disconnect the unit from the mains supply for servicing.
- Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
- If the unit is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- To guarantee sufficient convection cooling, please refer to the following instructions to ensure sufficient clearance around the device.
- Vertical Mounting: 40mm above and 20mm below the device as well as a lateral distance of 5mm to other units. In case the adjacent device is a heat source, the lateral distance will be 15mm.
- Horizontal Mounting: 40mm above and below the device as well as a lateral distance of 20mm to other units.
- The external enclosure where the unit will be installed shall meet the requirements for mechanical, electrical and fire enclosure.
- Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns!
- The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
- Do not introduce any objects into the unit!
- Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
- The power supplies are built in units and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION: "FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT".

2. Device description (Fig. 1)

- Input terminal block connector
- Output terminal block connector
- DC voltage adjustment potentiometer
- DC OK LED (green)
- Overload LED (red)
- Universal mounting rail system

3. Mounting and dismantling (Fig. 2, Fig. 3)

The power supply unit can be mounted on 35mm DIN rails in accordance with EN60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block on the bottom. For Horizontal Mounting, the device should be installed with input terminal block on the left side.

Each device is delivered ready to install.

- Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail. Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2.
- Push downwards until stopped.
- Press against the bottom front side for locking.
- Shake the unit slightly to ensure that it is secured.
- To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

4. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

Table 1

Refer to Fig. 1:	Stranded / Solid		Torque	
	(mm²)	(AWG)	(KgF-cm)	(lb in)
(1)	0.82-8.4	18-8	9.3	8.1
(2)	0.52-1.3	20-16	3.1	2.7

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 5mm (see Fig. 5 (1)). Please ensure that the wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 5 (2). All wire strands must be fully inserted into the terminals with the screws securely fastened in order to ensure safety and maximum contact.

In accordance to EN60950 / UL60950 and EN62368 / UL62368, flexible cables require ferrules. Use appropriate copper cables that are designed to sustain operating temperature of:

- 60 °C, 60 °C / 75 °C for USA
- At least 90 °C for Canada and IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-201.

4.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 6)

For AC input connections, use L, N and PE connections on the input terminal connector (see Fig. 1 (1)) to establish the 100-240Vac connection. Fig. 6 shows the connection to the various network types.

For DC input connections, the following can be done.

- L connects to + V_{+} and N connects to - V_{-}
- L connects to - V_{-} and N connects to + V_{+}

The unit is protected with internal fuse (not replaceable) at L pin and it has been tested and approved on 20A (UL) and 16A (IEC) branch circuits without additional protection device. An external protection device is only required if the supplying branch has an ampacity greater than above. Thus, if an external protective device is necessary, or utilized, a minimum value of 6A-B or 6A-C characteristic breaker should be used.



**The internal fuse must not be replaced by the user.
In case of internal defect, return the unit for inspection to the manufacturer.**

4.2. Output connection (Fig. 1 (2))

Use the "+" and "-" screw connections to establish the 24Vdc connection. The output provides 24Vdc. The output voltage can be adjusted from 24 to 28Vdc on the potentiometer. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (4)). The device has a short circuit and overload protection and an over voltage protection limited to 35Vdc.

4.3. Output characteristic curve

The device functions normal under the Betriebbedingungen für Leitung und Last. Bei Überlast ($I_o > 150\%$) fällt die Ausgangsspannung ab und bewirkt ein Prellen (Bouncing), bis die Überlast behoben wird. Bei einem Kurzschluss fällt die Sekundärspannung ab und baut sich wieder auf, nachdem der Kurzschluss behoben wurde.

4.4. Indicators and relay contacts (Fig. 4)

4.5. Thermal behavior (Fig. 7)

In the case of ambient temperatures above +60°C (Vertical) or +50°C (Horizontal), the output capacity has to be reduced by 2.5% per Celsius increase in temperature. If the output capacity is not reduced when $T_{amb} > 60^\circ\text{C}$ (Vertical) or $> 50^\circ\text{C}$ (Horizontal), the device will run into thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient temperature is lowered

Instruction d'installation

Données techniques

- 1. Consignes de sécurité**
- Un dispositif de déconnexion facile d'accès doit être fourni pour déconnecter l'appareil de l'alimentation par le réseau pour la maintenance.
 - Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
 - Si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux spécifications du fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être affectée.
 - Afin de garantir un refroidissement par convection suffisant, veuillez vous référer aux instructions suivantes pour assurer un espace suffisant autour du dispositif.
 - Montage vertical : 40 mm au-dessus et 20 mm au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 5 mm avec les autres appareils. Dans le cas où le dispositif adjacent représente une source de chaleur, la distance latérale est portée à 15 mm.
 - Montage horizontal : 40 mm au-dessus et au-dessous du dispositif ainsi qu'un écart latéral de 20mm avec les autres appareils.
 - Le boîtier externe dans lequel l'appareil sera installé doit être conforme aux exigences en matière de protection mécanique, électrique et coupe-feu.
 - Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure!
 - Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
 - N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
 - Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
 - Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempte de contaminants conducteurs.

ATTENTION:

« Pour utilisation en environnement contrôlée ».

2. Description de l'appareil (Fig. 1)

- (1) Connecteur bornier d'entrée
- (2) Connecteur bornier de sortie
- (3) Potentiomètre de réglage de tension continue (CC)
- (4) LED CC OK (verte)
- (5) LED Overload (rouge)
- (6) Rail de montage universel

3. Montage et démontage (Fig. 2, Fig. 3)

Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35mm selon l'EN60715.

Pour le montage vertical le dispositif doit être installé avec le bloc de connections d'entrée vers le bas. Pour le montage horizontal le dispositif doit être installé avec le bloc de connections d'entrée du côté gauche.

L'appareil est livré prêt à installer.

1. Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN. Encluez le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2.
2. Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
3. Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
4. Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.
5. Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

4. Raccordements

Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser le câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Référez à la Fig. 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm ²)	(AWG)	(Kgf-cm)	(lb in)
(1)	0.82-8.4	18-8	9.3	8.1
(2)	0.52-1.3	20-16	3.1	2.7

Le câble doit être dénudé sur 5mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 5 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 5 (2). Les bornes à vis doivent être solidement fixées et tous les torons doivent être insérés dans les bornes afin d'assurer la sécurité et un contact maximal.

Les normes EN60950 / UL60950 et EN62368 / UL62368 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souffles.

Utiliser des câbles en cuivre adaptés concus pour résister à une température de service de :

1. 60 °C, 60 °C pour les USA

2. Au moins 90 °C pour le Canada et IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-201.


4.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 6)

Pour les connexions d'entrée CA, utilisez les raccords L, N et PE sur le connecteur de la borne d'entrée (voir Fig. 1(1)) afin d'établir la connexion 100-240 Vca. Le raccordement aux divers types de réseau est représenté à la Fig. 6.

Pour les connexions d'entrée CC, vous pouvez procéder de la manière suivante:

a) connecter L à +V_e et connecter N à -V_e oub) connecter L à V_e et connecter N à +V_e

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur la PIN L et il a été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigée si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'amplification mentionnées. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 6 A « B » ou 6 A « C ».

**4.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))**

Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24Vcc.

La sortie délivre un courant en 24Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)).

L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35Vcc.

4.3. Courbe caractéristique de sortieL'appareil fonctionne normalement dans les conditions d'exploitation de ligne et de charge. En cas de surcharge ($I_o > 150\%$), la tension de sortie commence à chuter et rebondit jusqu'à élimination de la surcharge. Si les charges sont court-circuitées, la tension secondaire chutera et rebondira après élimination du court-circuit.**4.4. Indicateurs et contacts relais (Fig. 4)****4.5. Comportement thermique (Fig. 7)**Si la température ambiante dépasse 60°C (Verticale) ou 50°C (Horizontale), la capacité de sortie doit être réduite de 2.5% par degré Celsius d'accroissement de la température. Si la capacité de sortie n'est pas réduite lorsque $T_{amb} > 60^\circ\text{C}$ (Verticale) ou $> 50^\circ\text{C}$ (Horizontale), l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

Données techniques

Entrée (CA)			
Tension nominale et fréquence			100-240Vac / 50-60Hz; ou 110-300Vdc (uniquement pour ITE)
Plage de tension			85-276Vac (plage d'entrée CC 88-375V)
Fréquence			47-63Hz
Courant nominal			< 1.00A à 100Vca, < 0.60A à 230Vca < 0.80A à 110Vcc, < 0.29A à 300Vcc
Limitation du courant démarrage (+25°C, démarrage à froid)			5A typ. à 120Vca, 10A typ. à 230Vca
Temps de maintien			41ms typ. à 120Vca, 70ms typ. à 230Vca
Délai de mise sous tension			< 370ms à 120Vca, < 330ms à 230Vca
Fusible interne			T 3.15A - LITTELFUSE (Type 477) UL E10480: Rated 600Vca et 400Vdc Europe: Rated 500Vca et 500Vdc - CONQUER (Type UDE/UDS-A) UL E6236: Rated 500Vca et 500Vdc Europe: Rated 500Vca et 500Vdc
Sortie (CC)			
Tension nominale U _n			24Vcc
Réglage d'usine			24.05-24.15Vcc
Plage de réglage de tension			24-28Vcc
Courant de sortie			3.4A (V _{sortie} = 24Vcc) 3A (V _{sortie} = 28Vcc) 5A (pendant 5s, V _{sortie} = 24Vcc) 4.5A (pendant 5s, V _{sortie} = 28Vcc)
Derating			> 60°C (2.5% / °C) Verticale > 50°C (2.5% / °C) Horizontale
Démarrage sous charge capacitive			8.000μF typ.
Consommation max. à vide / charge nominale			1.5W / 9.1W
Rendement à 100% de charge			90.1 typ. à 120Vca, 90.0 typ. à 230Vca
Déviation périodique et aléatoire (PARD) (20MHz)			< 50mVpp
Valeurs max. admissibles de contact de relais			30V (SELV) / 1A de charge résistive
Montage en parallèle			DRR-20 / DRR-40
Caractéristiques générales			
Boîtier			Aluminium
Signaux de LED			LED verte « DC OK » LED rouge « Overload »
MTBF			> 2.000.000 heures suivant Telcordia SR-332 (IP: 100Vca; O/P: 24V, 3.4A; Ta: 25°C)
Dimensions (H x l x L)			124mm x 32mm x 102mm
Poids			0.49kg
Type de connexion			Bornes à vis
Longueur à dénuder			5mm
Température de travail (température d'environnement)			-25°C à +70°C (Déclassement de puissance selon Fig. 7)
Température de stockage			-40°C à +85°C
Humidité à 25°C, sans condensation			5 à 95% HR
Vibrations (hors fonction)			10 à 500Hz, 0.35mm acc. 30m/S ² une amplitude (3G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon IEC60068-2-6
Résistance au choc (hors fonction, omnidirectionnelle)			30G (300m/S ²) selon IEC60068-2-27
Degré de pollution			2
Altitude (en fonctionnement)			5000 mètres 2500 mètres pour IEC/EN61558
Classe d'atmosphère			3K3 selon EN60721
Sécurité			
Protection contre les surtensions transitoires			VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit			$I_{sc, off} = 150\%$ de la puissance de sortie max. (mode « hoquet »)
Protection contre les surtensions internes			Oui
Tension d'isolation entrée / sortie			4.58KVca 2.50KVca 4.54KVca 1.50KVca 0.50KVca 1.50KVca
Entrée / PE			
sortie / PE			
DC OK / PE			
Degré de protection			IP20
Classe de protection			Classe I avec raccordement PE

*Il est recommandé de connecter les broches DC OK aux broches de sortie.

Installation

1. 安全指南

- 必须使用断路器装置，以便将电源与主电源断开。
- 在连接或断开电源之前，请先关闭主电源。以免有爆炸的危险！
- 如果电源未按照制造商指定的方式使用，电源提供的保护可能会受损。
- 为了保证充分散热，需要足够的空间保证对流冷却。请参考以下说明：
垂直安装：电源上方预留 40mm 空间，下方预留 20mm 空间。与其它设备横向距离保持 5mm 距离。如果相邻设备为热源，则横向距离至少为 15mm。
水平安装：电源上下都需要预留 40mm 空间，与其它设备横向距离 20mm。
- 用于安装设备的外壳需要符合机械强度，电气以及防火等方面的要求。
- 注意，由于环境温度和电源负载的原因，电源外壳可能会变得非常热，注意燃烧的风险！
- 在连接或断开接线端子之前，必须关闭主电源！
- 请确保无任何外来异物进入电源内部！
- 断开电源后，危险电压至少存在 5 分钟。
- 电源产品是内置式设计使用，必须安装在无导电污染物的柜体或室内（无冷凝环境）。

注意：“只适合在特定的环境中使用”。**2. 产品描述 (Fig. 1)**

- (1) 输入电压连接端子
- (2) 输出电压连接端子
- (3) DC 电压调整器
- (4) DC OK 显示灯（绿色）
- (5) Overload 显示灯（红色）
- (6) 通用导轨安装模块

3. 安装和拆卸 (